



B - połączenie z szafą B
 W - połączenie wewnątrz szafy sterownika
 Z - połączenie doprowadzone z zewnątrz

UWAGA - tam, gdzie nie są podane numery zacisków na listwach, przewody są doprowadzone bezpośrednio do zacisków sterownika

Rysunek:

Schemat podłączeń sterownika szafy AK1

Katalog: ak1/masowa.20

Nazwa pliku: ak1_str.tcw

PRATERM SA

ul. Bronisława Czecha 36
 04-555 WARSZAWA
 tel. +48 22 812 76 15
 fax. +48 22 812 76 32

