



- B - połączenie z szafą B
- 1 - połączenie z modulem S1
- W - połączenie wewnątrz szafy sterownika
- Z - połączenie doprowadzone z zewnątrz

UWAGA - tam, gdzie nie są podane numery zacisków na listwach, przewody są doprowadzone bezpośrednio do zacisków sterownika
 Wejście logiczne nr 3 "SEZON GRZEWCZY" jest zwróć zakładaną bezpośrednio na wejściu sterownika.

Rysunek:

Schemat podłączeń sterownika szafy AN

Katalog: an/masowa.20

Nazwa pliku: an_str.tcw

PRATERM SA

ul. Bronisława Czecha 36
 04-555 WARSZAWA
 tel. +48 22 812 76 15
 fax. +48 22 812 76 32

