



B - połączenie z szafą B  
 1- połączenie z modułem S1  
 Z - połączenie doprowadzone z zewnątrz

UWAGA - tam, gdzie nie są podane numery zacisków na listwach, przewody są doprowadzone bezpośrednio do zacisków sterownika

Rysunek:

### Schemat połączeń sterownika szafy AO

Katalog: ao/masowa.20

Nazwa pliku: ao\_str.tcw



ul. Bronisława Czecha 36  
 04-555 WARSZAWA  
 tel. +48 22 812 76 15  
 fax. +48 22 812 76 32