



WERSJA  
TYLKO NA  
ŻYCZENIE  
UŻYTKOWNIKA

UWAGA:  
W przypadku sterowania napędami przy pomocy styczników S1..S4 to styczniki; w przypadku sterowania falownikami S1..S4 to moduły IF.

Rysunek:

### Sterowanie napędami szafy BK1

Katalog: bk1/masowa.20

Nazwa pliku: napedy.tcw

**PRATERM SA**

ul. Bronisława Czecha 36  
04-555 WARSZAWA  
tel. +48 22 812 76 15  
fax. +48 22 812 76 32