



**UWAGA:**

A - połączenie z szafą A

V - połączenie z modułem zasilen Z1

W - połączenie wewnątrz szafy

Z - połączenie zewnętrzne

Zamiast z modułu zasilen Z1 zasilanie 230V~ może być doprowadzone

z rozdzielni NN. Wówczas na zacisk B1 należy doprowadzić fazę, a na zacisk L1 0.

Rysunek:

Listwy LZ i LZA - szafa BN

Katalog: bn/masowa.20

Nazwa pliku: blz.tcw

**PRATERM SA**

ul. Bronikawa Czecha 36  
04-555 WARSZAWA  
tel. +48 22 812 76 15  
fax. +48 22 812 76 32