



A - połączenie z szafą A
 1 - połączenie z modulem S1
 W - połączenie wewnątrz szafy sterownika
 Z - połączenie doprowadzone z zewnątrz

UWAGA - tam, gdzie nie są podane numery zacisków na listwach, przewody są doprowadzone bezpośrednio do zacisków sterownika