



UWAGA:

A - połączenie z szafą A

V - połączenie z modułem zasilen Z1

W - połączenie wewnątrz szafy

Zamiast z modułu zasilen Z1 zasilanie 230V~ może być doprowadzone

z rozdzielni NN. Wówczas na zacisk B1 należy doprowadzić fazę, a na zacisk L1 0.

Rysunek:

Listwy LZ i LZA - szafa BO

Katalog: bo/masowa.20

Nazwa pliku: blz.tcw

PRATERM SA

ul. Bronisława Czecha 36
04-555 WARSZAWA
tel. +48 22 812 76 15
fax. +48 22 812 76 32