



**UWAGA:**

B - połączenie z szafą B

W - połączenie wewnątrz szafy

Z - połączenie zewnętrzne

W przypadku braku dodatkowego transformatora 400V~/24V~ należy połączyć zaciski wejście bezp. B1 z wejściem bezp. B2 i LZ4-LZA2.

Rysunek:

**Listwy LZ i LZA - szafa AK1**

Katalog: ak1/masowa.20

Nazwa pliku: alz.tcw

**PRATERM SA**

ul. Bronisława Czecha 36  
04-555 WARSZAWA  
tel. +48 22 812 76 15  
fax. +48 22 812 76 32

