



UWAGA:

B - połączenie z szafą B

V - połączenie z modułem zasilień Z2

W - połączenie wewnątrz szafy

Zamiast z modułu zasilień Z2 zasilanie 24V~ może być doprowadzone

z rozdzielni NN. Wówczas na zaciski B1 i LZ3 należy doprowadzić napięcie

z transformatora 230V~/24V~, a na zaciski B2 i LZA2 napięcie

z transformatora 400V~/24V~. W przypadku braku dodatkowego transformatora

400V~/24V~ należy połączyć zaciski wejście bezp. B1 z wejściem bezp. B2 i LZ4-LZA2.

Rysunek:

Listwy LZ i LZA - szafa AN

Katalog: an/masowa.20

Nazwa pliku: alz.tcw

PRATERM SA
 ul. Bronisława Czecha 36
 04-555 WARSZAWA
 tel. +48 22 812 76 15
 fax. +48 22 812 76 32