



UWAGA:  
 PF1,3 - przekaźniki do sterowania falownikami  
 ZP-1,3 - zadajniki prądowe poszczególnych falowników

Rysunek:

Sterowanie falownikami szaf AO i BO

Katalog: ao

Nazwa pliku: ao\_pai.tzw

**PRATERM SA**  
 ul. Bronisława Czecha 36  
 04-555 WARSZAWA  
 tel. +48 22 812 76 15  
 fax. +48 22 812 76 32