



UWAGA:
 Przy zasilaniu MB z 24V~ połączyć BLZ3-BLZ5,6 i BLZ4-BLZ7.
 Przy zasilaniu MB z 230V~ połączyć BLZ2-BLZ3 i BLZ1-BLZ4.

Rysunek:

Schemat podłączenia blokad w BK1

Katalog: bk1/masowa.20

Nazwa pliku: blokady.tcw

PRATERM SA

ul. Bronisława Czecha 36
 04-555 WARSZAWA
 tel. +48 22 812 76 15
 fax. +48 22 812 76 32